

Übersicht by DaPo...



[Lichtscheiben](#)

[Schalter](#)

[Zubehör](#)

Alle Angaben ohne Gewähr!

(Bei der Menge an Daten kann ich Fehler leider nicht hundertprozentig ausschließen...)

Tabelle 1: *Lichtscheiben*

<u>Linsen</u>	<u>Aufdruck</u>
007 545 34 90	(ohne Symbol), gelb
004 545 50 90	(ohne Symbol), grün
004 545 48 90	(ohne Symbol), rot
008 545 53 90	4-Rad-Feststellbremse
006 545 60 90	Abblendlicht
006 545 29 90	ABS-Anlage, ASR geregelt
005 545 96 97	ABS-Unterbrechung
005 545 15 90	Akkustisches Signal aus
008 545 44 90	Aktivkohlefilter
007 545 25 90	Anfahrhilfe
005 545 85 90	Arbeitsscheinwerfer
005 545 58 90	Außenspiegel-Verstellung
004 545 21 90	Außenspiegelheizung
004 545 22 90	Außenspiegelverstellung
008 545 41 90	Außenspiegelverstellung links
008 545 42 90	Außenspiegelverstellung rechts
005 545 11 90	Automatik Tür 3
008 545 24 90	Banklicht zentral
005 545 22 90	Batterietrennschalter
007 545 27 90	Behinderten-Lift Auf-Ab
007 545 26 90	Behinderten-Lift Ein-Aus
008 545 31 90	Behindertenlift abwärts
008 545 30 90	Behindertenlift aufwärts
005 545 17 90	Beleuchtung Zusatz-Schilderkasten
006 545 09 90	Black out
004 545 04 90	Bodengebläse
006 545 03 90	Check Point
004 545 23 90	Dach-Turbolüfter
004 545 03 90	Dachgebläse
005 545 72 90	Dachklappe belüften
005 545 73 90	Dachklappe entlüften
003 545 91 90	Dachluke (schräg)
003 545 90 90	Dachluke (waagrecht)
005 545 42 90	Dachturbolüfter, Entlüften
004 545 47 90	DB-Stern (neutral)
005 545 32 90	Deckel für Dach-Turbolüfter
004 545 10 90	Deckenbeleuchtung links
004 545 11 90	Deckenbeleuchtung rechts

003 545 95 90	Diff.-Sperr
006 545 06 90	Diff.-Sperr 1. HA
006 545 08 90	Diff.-Sperr 1. u. 2. HA (längs)
006 545 07 90	Diff.-Sperr 1. u. 2. HA (quer)
007 545 36 90	Diff.-Sperr HA
007 545 33 90	Diff.-Sperr längs
007 545 35 90	Diff.-Sperr VA
006 545 05 90	Diff.-Sperr VA (quer)
006 545 02 90	Doppeltank
005 545 16 90	Drucker
003 545 97 90	Druckluftthorn
006 545 38 90	EDR-Diagnose
006 545 46 90	Elektr. Heizung
005 545 31 90	Empfang
004 545 98 90	Entwerter
005 545 99 90	Fahrer-Frischluf
003 545 88 90	Fahrerfenster Beheizt
005 545 07 90	Fahrerfesnter- u. Spiegelheizung
005 545 41 90	Fahrerfußraum-Heizung
004 545 06 90	Fahrergebläse
003 545 89 90	Fahrerleuchte
004 545 05 90	Fahrerlüfter
004 545 99 90	Fanfare
003 545 87 90	Fensterheber
005 545 00 90	Feststellbremse lösen
008 545 22 90	Freigabe Fahrerliege
004 545 19 90	Frischluf auf-zu
005 545 97 97	Frischluf, Umluf
007 545 77 90	Frischluf, Umluf
004 545 20 90	Frischluf/Mischluf
004 545 26 90	Frontgebläse
005 545 01 90	Funk
007 545 84 90	Gebälse Heizung Frontscheibe
007 545 43 90	Gelände-ABS
004 545 92 90	Geräteraum-Beleuchtung
003 545 94 90	Haltestellenbremse
005 545 02 90	Haltestellenbremse
006 545 01 90	Hauptlichtschalter
005 545 24 90	Hauptschalter
007 545 24 90	Heben-Senken
004 545 07 90	Heckscheiben-Heizung
004 545 51 90	Heckscheibenwischer Intervall
004 545 52 90	Heckscheibenwischer/-wascher
007 545 71 90	Heizung Aus
004 545 28 90	Heizung Frontscheibe
005 545 52 90	Heizung Frontscheibe EG
005 545 53 90	Heizung Heckscheibe EG
006 545 32 90	Heizung Wasserabscheider
008 545 23 90	Hostessenruf
008 545 51 90	Hydraulik-Kreis I
008 545 52 90	Hydraulik-Kreis II
004 545 09 90	Innen-Beleuchtung Omnibus
007 545 39 90	Innenleuchte
005 545 03 90	Instrumentenbeleuchtung
005 545 56 90	Kaltstart EG
008 545 33 90	Karosserie abwärts

008 545 32 90	Karosserie aufwärts
007 545 29 90	Karosserie heben
004 545 14 90	Kinderwagen
004 545 15 90	Kinderwagen löschen
005 545 64 90	Kipper
004 545 94 90	Klimaanlage
004 545 16 90	Kofferraumbeleuchtung
008 545 12 90	Konstantdrossel
008 545 45 90	Kopfhöreranlage
005 545 77 90	Kühlschrank
005 545 04 90	Kühlwasserpumpe
008 545 55 90	Kupplung Hydropumpe
008 545 54 90	Kupplung Hydrostat
008 545 07 90	Lärmschutz
004 545 93 90	Lautsprecher außen
003 545 92 90	Leseleuchte
004 545 84 90	Lüften/Heizen (303)
003 545 86 90	Lüfter
004 545 17 90	Mittelgangbeleuchtung
005 545 46 90	Motor aus
008 545 40 90	Motor-Drehzahl-Anhebung b. Nebenantrieb
004 545 32 90	Motorbremse
004 545 02 90	Motorbremse aus
004 545 31 90	Motorbremse direkt
004 545 57 90	Motorbremse direkt (VÜV)
004 545 58 90	Motorbremse ein-aus (VÜV)
006 545 13 90	Motordrehzahl-Regulierung
005 545 81 90	Motorraumbeleuchtung
005 545 79 90	Nachlaufachse hebbar
004 545 12 90	Nachtbeleuchtung
004 545 29 90	Nebelscheinwerfer
005 545 54 90	Nebelscheinwerfer EG
005 545 55 90	Nebelschlußleuchte EG
004 545 30 90	Nebelschlußlicht
005 545 59 90	Nebenantrieb
005 545 82 90	Nebenantrieb aus
008 545 29 90	Niveau einstellen
008 545 21 90	Notruf Fahrerliege
005 545 08 90	Parklicht
004 545 87 90	Parklicht links
004 545 88 90	Parklicht rechts
008 545 76 90	Partikel-Brenner
004 545 96 90	Positionslicht
006 545 31 90	Power
007 545 69 90	Quittieren
005 545 40 90	Raumheizung
003 545 93 90	Retarder
005 545 14 90	Retarder direkt
009 545 54 90	Retarder-Trennung
005 545 20 90	Rollband rücklauf
005 545 21 90	Rollband vorlauf
008 545 68 90	Rollsperre
004 545 08 90	Rundumkennleuchte
005 545 39 90	Scheibenheizung
004 545 37 90	Scheibenwascher
004 545 35 90	Scheibenwischer

005 545 19 90	Scheibenwischer fest
004 545 36 90	Scheibenwischer Intervall
004 545 54 90	Scheibenwischer Intervall
004 545 34 90	Scheibenwischer langsam-schnell
004 545 55 90	Scheibenwischer- und Wascher
006 545 00 90	Scheinwerferreinigung
007 545 79 90	Scheinwerferreinigung
008 545 69 90	Schiebe-Hebe-Dach
004 545 13 90	Schilderkasten-Beleuchtung
005 545 09 90	Schulbetrieb
005 545 33 90	Schwedenluke belüften
005 545 34 90	Schwedenluke entlüften
005 545 23 90	Startschalter
004 545 91 90	Seilwinde
006 545 44 90	Seilwinde
008 545 13 90	Setzen
004 545 25 90	Sitzheizung
004 545 97 90	Sitzheizung
008 545 25 90	Sitzlehnenverstellung
004 545 27 90	Smog
004 545 24 90	Sonnenrollo
008 545 80 90	Spannungswandler 24/12V
006 545 04 90	Sperre 3. Achse Anhänger
006 545 45 90	Spiegel klappbar
005 545 10 90	Sprechanlage
003 545 96 90	Startpilot
006 545 11 90	Startpilot (Diesel)
006 545 10 90	Startpilot allgemein
005 545 78 90	Steckdose Anhänger
008 545 43 90	Stillstandregeneration Abschaltung
004 545 00 90	Toilette
005 545 05 90	Tonband normal
005 545 06 90	Tonband still
004 545 01 90	Tür Mitte/hinten
004 545 86 90	Tür mitte/hinten (305)
004 545 85 90	Tür vorn (305)
004 545 18 90	Tür vorne
005 545 12 90	Türen sperren
004 545 49 90	Türflügel 2 fest
004 545 56 90	Türflügel 2 fest (VÜV)
004 545 38 90	Türfreigabe
008 545 70 90	Verteilergetriebe
005 545 86 90	Vorglühen
003 545 98 90	Warnblinken
004 545 83 90	Wasserhahn
004 545 53 90	Webasto-Heizung (VÜV)
003 545 99 90	Webastoheizung
004 545 33 90	Zahltsch-Beleuchtung
005 545 18 90	Zahltsch-Beleuchtung
004 545 59 90	Zahltsch-Beleuchtung (VÜV)
005 545 13 90	Zentralschmierung
008 545 35 90	Zentralverriegelung Kofferraum links
008 545 36 90	Zentralverriegelung Kofferraum rechts
005 545 80 90	Zusatzscheinwerfer
006 545 43 90	Zwischendrehzahl

Tabelle 2: *Schalter*

<u>Schalter</u>	<u>Funktion</u>
002 545 56 07	Raster, 1-Fach, 12V
002 545 53 07	Raster, 2-Fach, 12V
002 545 52 07	Taster, 1-Fach, 12V
002 545 50 07	Taster, 2-Fach, 12V

Tabelle 3: *Zubehör*

<u>Zubehör</u>	<u>Beschreibung</u>
000 545 37 26	Steckhülse m. Rastung
611 545 00 28	Steckhülsegehäuse
611 540 00 66	Adapterrahmen
460 540 00 66	Fassung f. 2 Schalter (EFH)
460 540 01 66	Fassung f. 2 Schalter & Kindersicherung